



### **Рекомендации по выполнению дренажа для приводов FROG.**

1. Обеспечить установку кожуха привода таким образом, чтобы уровень кожуха находился на 3-4 миллиметра выше уровня асфальта в створе ворот.
2. Перед заливкой бетона выполнить щебневую «подушку», высота подушки не менее 200 мм.
3. К одному из дренажных отверстий, предусмотренных в кожухе привода, подвести дренажную трубу. Второй конец дренажной трубы должен быть выведен в щебневую подушку.
4. При наличии в непосредственной близости от места установки привода ливневой канализации, дренажная труба может быть выведена в ливневую канализацию, при условии, что уровень стока ниже уровня дренажного отверстия кожуха привода.